

## 🔧 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HF3 APP TUYA WIFI KHI NGOẠI TUYẾN 🌐

HF3 ngoại tuyến thông thường rơi vào 2 khả năng sau

### \*\*1. Sóng WiFi Yếu 📶\*\*

- Hiện tượng: Thiết bị thỉnh thoảng báo ngoại tuyến.
- Giải pháp: Tăng cường tín hiệu WiFi bằng cách lắp thêm bộ kích sóng WiFi hoặc chuyển sang mạng WiFi khác.

### \*\*2. Mất Kết Nối WiFi 🚫\*\*

- Hiện tượng: Luôn báo ngoại tuyến do chủ nhà thay đổi mạng WiFi hoặc hỏng bộ phát WiFi.

- Cách xử lý:

👉 Reset thông tin wifi: Kích hoạt bàn phím, nhập \* mật mã master # 9 mật mã master # \*

👉 Mở app Tuya, chọn "Add Device", và làm theo hướng dẫn để cài đặt lại mạng WiFi.

### \*\*3. Quên Mật Mã Master 🔑\*\*

- \*\*Cách làm\*\*

👉 Tháo máy, tìm dây Đen và dây Vàng.

👉 Tắt nguồn, chập dây Đen và dây Vàng

👉 Bật nguồn, máy sẽ kêu bíp bíp 2 tiếng, giữ thêm 5 giây sẽ nghe tiếng bíp rồi nhả dây Vàng. Reset thành công, mật mã master trở về mặc định 123456.

💡 Sau khi reset, thực hiện lại các bước cài đặt WiFi như đã nêu ở trên **\*\*2. Mất Kết Nối WiFi 🚫\*\***

🍀 Chúc các bạn thành công! 🍀

[#khoacuacong](#), [#khoanhatro](#), [#thegioivantay](#), [#khoavantaycuacong](#)

=====

- Công ty TNHH Thế Giới Vân Tay- 0968975888

- Website: [thegioivantay.com.vn](http://thegioivantay.com.vn)

- Số 43 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- 183/17 Nguyễn Văn Khối, P8, Gò Vấp. HCM