

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH KHÓA VÂN TAY, THẺ CỬA CÔNG VS020-APP TUYA WIFI

1. Chi tiết hướng dẫn sử dụng vui lòng xem bản Tiếng Anh đi kèm theo khóa

2. Cách mở khoá:

+ Mở bằng vân tay:

Đặt vân tay vào màn nhận vân tay. Nếu đúng sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khoá. Nếu sai sẽ nghe tiếng bíp

+ Mở bằng mật mã: Nhập mật mã rồi nhấn "*" để xác nhận

+ Mở bằng thẻ: quẹt thẻ lên khóa để mở

+ Mở từ xa qua app: Trên khóa nhấn phím 9 #, sau đó trên app sẽ nhấn hình khóa và xác nhận để mở cửa.

3. Hướng dẫn cách đăng ký và thay đổi mật mã, vân tay, thẻ chủ (9 vân tay, thẻ hoặc mật mã chủ)

a. Đăng ký: Nhấn "*" và "#" sau đó đặt vân tay chủ, quẹt thẻ chủ hoặc nhập mật mã chủ (mật mã mặc định 123456) và nhấn "#" để xác nhận → nhấn 1 → nhấn 1

- Nhập mật mã chủ nhập mật mã chủ (6-8 ký tự) nhấn "#" để xác nhận. Tiếp tục nhập lại lần 2 mật mã chủ và nhấn "#" để ghi lại. Khi tạo mật mã chủ mới, mật mã chủ cũ sẽ tự động mất đi. (1 mật mã chủ)

- Quét 4 lần vân tay để đăng ký vân tay chủ. Khóa sẽ thông báo ID vân tay vừa đăng ký bằng âm thanh và số trên bàn phím

- Quẹt thẻ để đăng ký thẻ chủ. Khóa sẽ thông báo ID thẻ vừa đăng ký bằng âm thanh và số trên bàn phím

b. Xóa vân tay, thẻ, mật mã chủ

Nhấn "*" và "#" sau đó nhập vân tay, mật mã (nhấn # sau khi nhập mật mã), thẻ chủ → nhấn 1 → nhấn 2 → nhập ID cần xóa và nhấn # để xóa.

Lưu ý: Không xóa được ID đầu tiên 001. ID người dùng có 3 chữ số.

4. Đăng ký thành viên: 90 thành viên

a. Đăng ký thành viên

Nhấn "*" và "#" sau đó đặt vân tay chủ, quẹt thẻ chủ hoặc nhập mật mã (với mật mã nhấn "*" để xác nhận) → nhấn 2 → nhấn 1

- Nhập mật mã (6-8 ký tự) nhấn "#" để xác nhận. Tiếp tục nhập lại lần 2 mật mã "*" để ghi lại. Khóa sẽ thông báo ID vừa đăng ký bằng âm thanh và số trên bàn phím

- Quét 4 lần vân tay để đăng ký vân tay. Khóa sẽ thông báo ID vừa đăng ký bằng âm thanh và số trên bàn phím

- Quẹt thẻ 1 lần để đăng ký thẻ. Khóa sẽ thông báo ID vừa đăng ký bằng âm thanh và số trên bàn phím

Có thể đăng ký liên tục các vân tay thành viên.

b. Xóa thành viên theo ID

Nhấn "*" và "#" sau đó nhập vân tay, mật mã (nhấn # sau khi nhập mật mã), thẻ chủ → nhấn 2 → nhấn 2 → nhấn 1 và nhập ID (3 chữ số từ 010) cần xóa và # hoặc nhấn 2 và # để xóa hết thành viên.

c. Xóa hết thành viên

Nhấn "*" và "#" sau đó nhập vân tay, mật mã (nhấn # sau khi nhập mật mã), thẻ chủ → nhấn 2 → nhấn 2 → nhấn 2 và # để xóa hết thành viên.

5. Thêm khóa vào app Tuya/Smart life với điện thoại đã đăng ký tài khoản

Trên khóa thực hiện thao tác:

Nhấn "*" và "#" sau đó đặt vân tay chủ, quẹt thẻ chủ hoặc nhập mật mã (với mật mã nhấn "*" để xác nhận) → nhấn 1 → nhấn 3 → nhấn 2

Trên app điện thoại chọn add device để quét thiết bị, nhập mật khẩu wifi. Sau đó thiết bị sẽ tự động được thêm vào app trên điện thoại.

6. Các tiện ích trên app

a. Mở từ xa qua wifi: người yêu cần mở khóa sẽ nhấn phím 9 #, thông báo yêu cầu mở cửa sẽ gửi đến app. Trên app sẽ nhấn hình khóa và xác nhận để mở cửa.

a. Users: Đăng ký, đặt tên cho người sử dụng trên app để theo dõi lịch sử ra vào.

Nhấn + để chọn thêm thành viên chọn Family, để thêm người dùng chọn Others.

Trên cửa sổ giao diện đặt tên người dùng và nhấn + để chọn ID cho vân tay, thẻ từ, mật mã

b. Records: Tra cứu dữ liệu mở cửa

Với thông tin mở cửa chưa được đặt tên người sử dụng thì sẽ có hình bút chì bên phải để gán cho người sử dụng.

c. Temporary: đặt mật mã sử dụng trong 1 khoảng thời gian nhất định.

d. Remote dynamic password là dùng để tạo mật mã dùng 1 lần sử dụng trong vòng 5 phút.

7. Reset

Vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật Thế Giới Vân Tay để được hỗ trợ thêm.

Hotline/Zalo: 0968.975.888

www.thegioivantay.com.vn

Nhấn và giữ nút reset, khóa sẽ kêu tit tit sau đó nháy đèn thì bỏ tay ra. Có 2 mặt vân tay nên cần phải nhấn 2 nút reset.

8. Dấu hiệu hết pin

- Khi điện thế dưới 4.8V (pin yếu) mở khóa, khóa sẽ phát ra âm thanh cảnh báo nhắc nhở pin yếu. Khóa có thể mở tiếp tục thêm nhiều lần nữa trước khi hết hẳn.